

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

System automatycznego nawadniania

Sterownik Hunter X2 z modułem WiFi, czujnik deszczu, zraszacze i pompa.
Wszystko, czego potrzebujesz, by wygodnie i oszczędnie podlewać ogród — oraz jak dbać o instalację przez cały rok.

01 Twój system w skrócie

Twój ogród podlewa się sam, według ustawionego harmonogramu. Sercem instalacji jest **sterownik**, który otwiera po kolei **elektrozawory** — każdy odpowiada za jedną **strefę** (sekcję). Woda trafia do **zraszaczy** albo **linii kroplujących**. **Czujnik deszczu** wstrzymuje podlewanie, gdy pada.

ELEMENTY TWOJEGO SYSTEMU

Sterownik **Hunter X2** + moduł WiFi **WAND**
Czujnik deszczu **Hunter Rain-Click**
Elektrozawory **Hunter PGV**
Zraszacze **Hunter** (PGP-ADJ / PROS / MP Rotator)
Pompa **Omnicena** (hydrofor WZ 900 lub głębinowa Omnitron)

PARAMETRY TWOJEJ INSTALACJI

Liczba stref	
Źródło wody	
Ciśnienie robocze	 bar
Data uruchomienia	

 Mapę stref, model sterownika i dokładne parametry znajdziesz w **Protokole odbioru** i **Karcie gwarancyjnej**. Trzymaj je razem z tą instrukcją.

› Spis treści

- | | |
|--|----------------------------------|
| 02 Sterownik Hunter X2 — programowanie | 06 Konserwacja |
| 03 Sterowanie z telefonu (Hydrawise) | 07 Zazimowanie i przedmuchiwanie |
| 04 Czujnik deszczu | 08 Rozruch wiosenny |
| 05 Codzienne używanie | 09 Serwis i gwarancja |